

# Tlačítkové tablo KARAT 2-BUS video

## Antika měděná

Elektrický videovrátný - 1 kamera



**4FN23106/N.1**  
bez vyzváněcích tlačítek  
1 tlačítko podsvitu  
zámek  
**4FN23107/N.1**  
2 tlačítka vyzváněcí  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Elektrický videovrátný - 2 kamery



**4FN23106/N2K.1**  
bez vyzváněcích tlačítek  
1 tlačítko podsvitu  
zámek  
**4FN23107/N2K.1**  
2 tlačítka vyzváněcí  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Elektrický videovrátný - 2 relé



**4FN23106/N2R.1**  
bez vyzváněcích tlačítek  
1 tlačítko podsvitu  
zámek  
**4FN23107/N2R.1**  
2 tlačítka vyzváněcí  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Kamera




**4FN23108.1**  
bez vyzváněcích tlačítek  
IR přísvecení  
nastavitelná poloha kamery

Tlačítka



**4FN23100.1**  
4 tlačítka vyzváněcí  
**4FN23101.1**  
6 tlačítek vyzváněcích



**4FN23103.1**  
8 tlačítek vyzváněcích  
**4FN23103.1/F**  
4 tlačítka vyzváněcí

Tlačítka se zámkem



**4FN23102.1/F**  
4 tlačítka vyzváněcí  
zámek  
**4FN23102.1**  
7 tlačítek vyzváněcích  
zámek

Tlačítková číselnice



**4FN23093.1/P**  
1 tlačítko podsvitu  
**4FN23094.1/P**  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Jmenovky




**4FN23109.1**  
čtyři moduly  
s podsvitem



**4FN23092.1**  
s podsvitem

Záslepka



**4FN23124.1**  
zámek  
**4FN23123.1**  
s průzorem  
zámek

## Antika stříbrná

Elektrický videovrátný - 1 kamera



**4FN23106/N.2**  
bez vyzváněcích tlačítek  
1 tlačítko podsvitu  
zámek  
**4FN23107/N.2**  
2 tlačítka vyzváněcí  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Elektrický videovrátný - 2 kamery



**4FN23106/N2K.2**  
bez vyzváněcích tlačítek  
1 tlačítko podsvitu  
zámek  
**4FN23107/N2K.2**  
2 tlačítka vyzváněcí  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Elektrický videovrátný - 2 relé



**4FN23106/N2R.2**  
bez vyzváněcích tlačítek  
1 tlačítko podsvitu  
zámek  
**4FN23107/N2R.2**  
2 tlačítka vyzváněcí  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Kamera



**4FN23108.2**  
bez vyzváněcích tlačítek  
IR přísvecení  
nastavitelná poloha kamery

Tlačítka



**4FN23100.2**  
4 tlačítka vyzváněcí  
**4FN23101.2**  
6 tlačítek vyzváněcích



**4FN23103.2**  
8 tlačítek vyzváněcích  
**4FN23103.2/F**  
4 tlačítka vyzváněcí

Tlačítka se zámkem



**4FN23102.2/F**  
4 tlačítka vyzváněcí  
zámek  
**4FN23102.2**  
7 tlačítek vyzváněcích  
zámek

Tlačítková číselnice



**4FN23093.2/P**  
1 tlačítko podsvitu  
**4FN23094.2/P**  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Jmenovky



**4FN23109.2**  
čtyři moduly  
s podsvitem



**4FN23092.2**  
s podsvitem

Záslepka



**4FN23124.2**  
zámek  
**4FN23123.2**  
s průzorem  
zámek

## Nerez inox

Elektrický videovrátný - 1 kamera



**4FN23106/N.5**  
bez vyzváněcích tlačítek  
1 tlačítko podsvitu  
zámek  
**4FN23107/N.5**  
2 tlačítka vyzváněcí  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Elektrický videovrátný - 2 kamery



**4FN23106/N2K.5**  
bez vyzváněcích tlačítek  
1 tlačítko podsvitu  
zámek  
**4FN23107/N2K.5**  
2 tlačítka vyzváněcí  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Elektrický videovrátný - 2 relé



**4FN23106/N2R.5**  
bez vyzváněcích tlačítek  
1 tlačítko podsvitu  
zámek  
**4FN23107/N2R.5**  
2 tlačítka vyzváněcí  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Kamera



**4FN23108.5**  
bez vyzváněcích tlačítek  
IR přísvecení  
nastavitelná poloha kamery

Tlačítka



**4FN23100.5**  
4 tlačítka vyzváněcí  
**4FN23101.5**  
6 tlačítek vyzváněcích




**4FN23103.5**  
8 tlačítek vyzváněcích  
**4FN23103.5/F**  
4 tlačítka vyzváněcí

Tlačítka se zámkem



**4FN23102.5/F**  
4 tlačítka vyzváněcí  
zámek  
**4FN23102.5**  
7 tlačítek vyzváněcích  
zámek

Tlačítková číselnice



**4FN23093.5/P**  
1 tlačítko podsvitu  
**4FN23094.5/P**  
1 tlačítko podsvitu  
zámek

Jmenovky



**4FN23109.5**  
čtyři moduly  
s podsvitem



**4FN23092.5**  
s podsvitem

Záslepka



**4FN23124.5**  
zámek  
**4FN23123.5**  
s průzorem  
zámek