



Schéma č. 1

Zapojení sady 4 FY 110 26.1,2 pro 1 účastníka.

Čárkovane naznačena možnosť pripojení BZ, TL a EZ, ktoré nejsou součástí sady.

V případě požadavku vyzvonění oběma tlačítky (modul EV2) na DT, tzv. zdvojené vyzvonění, je nutné na sběrnici 4 FK 178 30 propojit svorky A, B.